



# Anweisung zum sicheren Betrieb von HJS SCRT®-Systemen bei der Nachrüstung von Bussen!

Grundvoraussetzungen für den sichere Funktion von HJS SCRT®-Systemen sind:

- ✓ die regelmäßige Wartung des Fahrzeugs gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers sowie
- ✓ die Sicherstellung, dass zu keiner Zeit Undichtigkeiten in den Kraftstoff- oder Öldruckleitungen, insbesondere im SCRT®-Einbauraum vorhanden sind.

Sollten dennoch Undichtigkeiten im SCRT®-Einbauraum auftreten,

- ✓ ist die Isolierung des Systems zu überprüfen und die durchnässte Isolierung sofort zu ersetzen
- ✓ ist der Einbauraum zu reinigen, um Kraftstoff- und Ölrückstände zu entfernen.

**Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann nicht nur zu Schäden am SCRT®-System, dessen Isolierung, Rohrleitungen und Verkabelung führen, sondern auch weitere Folgeschäden nach sich ziehen!**

Darüber hinaus muss der Fahrzeugbetreiber:

- ✓ die Wartung der HJS SCRT® Systeme gemäß dem HJS-Wartungsdokumenten sicherstellen
- ✓ Abhilfemaßnahmen ergreifen, wenn HJS-Warnleuchten aufleuchten.

**Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Erlöschen der HJS-Gewährleistung und zur Nichteinhaltung der geltenden Emissionsvorschriften führen, da die Systeme dann nicht entsprechend den Auslegungskriterien arbeiten!**

